

SUU

Shure Update Utility

Die Shure Update Utility (SUU) ist ein kostenlos erhältliches Dienstprogramm für Apple- und Windows-Desktoprechner, mit dem neue Firmware-Versionen heruntergeladen, gespeichert und an verbundene Geräte geschickt werden. Firmware-Updates sind Bestandteil der Wartung Ihrer elektronischen Geräte. Aktuelle Firmware:

- Gewährleistet die Funktionalität und Kompatibilität Ihrer Shure Hardware und Software
- Bietet z.T. neue Features und zusätzliche Funktionen
- Enthält kleinere Fehlerkorrekturen und Anpassungen

Was Sie benötigen

- Einen Computer mit Internet-Verbindung
- Das Software-Tool Shure Update Utility (verfügbar unter: <u>https://www.shure.de/produkte/software/shur</u> <u>e_update_utility#software-versions</u>)

- Die zu aktualisierende Shure Hardware
- Kabel zum Anschließen des Shure Geräts an den Computer
- Netzwerk-Switch, um gleichzeitig mehrere Geräte (nur Ethernetfähige Geräte) anzuschließen

Herunterladen neuer Firmware

Nach dem Herunterladen der Firmware über die SUU können Geräte auch offline aktualisiert werden, z.B. wenn sich das System an einem Ort mit unzureichendem Internetzugang befindet.

Zum Herunterladen der aktuellsten Firmware-Versionen öffnen Sie die Shure Update Utility.

1. Klicken Sie auf den Button "Updates" am oberen Rand des Fensters, um den Download Manager zu öffnen.

Hinweis: Dieser Button ist entweder mit "Nach Updates suchen ..." oder "[#] verfügbare Updates " beschriftet.



2. Wählen Sie mit dem Download-Manager die gewünschten Firmware-Versionen.

Tipp: Das Dropdown-Menü oben rechts erlaubt die schnelle Auswahl "Alle" oder "Keine".

Download Manager		×
View new updates available to download	Select: (All 👻
Version	Release Date	-
🖙 AXT Receiver	(3)	$\mathbf{\nabla}$
1.16.11	Nov. 17, 2015	V =
1.15.3	Jun. 25, 2014	1
1.14.6	Jan. 24, 2014	v
AXT Spectrum Manager	(3)	$\mathbf{\nabla}$
1.16.11	Nov. 17, 2015	V
1.15.3	Jun. 25, 2014	v
1.14.6	Jan. 24, 2014	v
AXT ShowLink Access Point	(3)	$\mathbf{\nabla}$
1.16.11	Nov. 17, 2015	V
1.15.3	Jun. 25, 2014	V
1.14.6	Jan. 24, 2014	v
AXT Distribution Amplifier	(3)	$\mathbf{\nabla}$
1.16.11	Nov. 17, 2015	V
1.15.3	Jun. 25, 2014	V
1.14.6	Jan. 24, 2014	v
🖙 AXT Networked Charger	(3)	$\mathbf{\nabla}$
1.16.11	Nov. 17, 2015	V
1.15.3	Jun. 25, 2014	V
1.14.6	Jan. 24, 2014	V
AXT Transmitter	(3)	$\mathbf{\nabla}$
1 16 11	Nov 17 2015	-
84 updates selected to download.	Download	Close

3. Auf "Download" klicken und danach den Download Manager beenden. Heruntergeladene Firmware wird aufgelistet und kann im Firmware-Tab angezeigt und verwaltet werden.

SUU

Anschließen der Hardware

Verbinden Sie Ihr Gerät oder Ihren Netzwerk-Switch mit dem Computer. Zur Aktualisierung von Geräte-Firmware ist eine Verbindung über Kabel erforderlich.

- ① Ein Netzwerk-Switch kann mehrere Geräte gleichzeitig verbinden. Eine "Stern" -Konfiguration ist nicht erforderlich, wird jedoch dringend empfohlen.
- 2 Verbinden Sie den Ethernet- oder USB-Anschluss eines einzelnen Geräts direkt mit Ihrem Computer.



Prüfen der Verbindung

Um zu überprüfen, ob die Geräte ordnungsgemäß verbunden sind:

- Öffnen Sie den Tab "Update Devices" ("Geräte aktualisieren") in der Shure Update Utility
- Vergewissern Sie sich, dass alle angeschlossenen Geräte in der Liste erscheinen

Falls ein Gerät nicht angezeigt wird:

- Überprüfen Sie sämtliche Verbindungen
- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte eingeschaltet sind
- Hinweise zur Fehlerbeseitigung finden Sie im Kapitel "Troubleshooting" der SUU-Bedienungsanleitung

Updates senden

An verbundene Geräte weiterleiten

Der Tab "Update Devices" erlaubt die Vorauswahl aller zu aktualisierenden Geräte. Um eine andere als die angezeigte Firmware-Version auf das Gerät zu senden, nehmen Sie in der entsprechenden Zeile einen Doppelklick in der Spalte "Version to install" ("Zu installierende Version") vor. Wenn alle zu aktualisierende Geräte angewählt und die richtigen Versionen ausgewählt sind, klicken Sie auf "Send Updates …"

share opusie orang				
le View Tools Help				
		SH	U	RE
Check for Linda	ates			
Update Devices Firmware				
View devices on the network. Select Send Updates to send the specif	ied firmware versions to s	elected devices		
		Sele	ect:	•
Device ID ^	Current version	Version to	install	
B Microflex Wireless 4/8 Channel Networked Charging St	tation		(1)	$\overline{\mathbf{v}}$
MXWNCS8-Room1	4.0.4	• -		
Microflex Wireless 8 Channel Access Point Transceiver			(1)	$\overline{\mathbf{v}}$
MXWAPT8-e797	4.0.4	• -		
mm Microflex Wireless 8 Channel Audio Network Interface			(1)	$\overline{\nabla}$
MXWANI8-0bae	4.0.4	•		
A Microflex Wireless Transmitter			(7)	$\mathbf{\nabla}$
MXWNCS8-Room1_MIC_1	4.0.4	• -		
MXWNCS8-Room1_MIC_2	4.0.4	• -		
MXWNCS8-Room1_MIC_3	4.0.4	• -		
MYWNCS8-Room1 MIC 4	4.0.4	• -		
WIXWINC30-KOOTHI_WIC_4		-		
MXWNCS3-Room1_MIC_5	4.0.4	• -		
MXWNCS8-Room1_MIC_5 MXWNCS8-Room1_MIC_7	4.0.4	• -		
MXWNCS8-Room1_MIC_5 MXWNCS8-Room1_MIC_7 MXWNCS8-Room1_MIC_8	4.0.4 4.0.4 4.0.4	• - • -		
MXWNCS8-Room1_MIC_5 MXWNCS8-Room1_MIC_7 MXWNCS8-Room1_MIC_8 SCM820 Digital IntelliMix Automatic Mixer	4.0.4 4.0.4 4.0.4	• - • - • -	(1)	

Caution: Während eines Firmware-Updates das System nicht ausschalten und Verbindungen nicht unterbrechen oder entfernen. Sollte doch eine Unterbrechung auftreten, verbinden Sie das Gerät erneut mit Ihrem Computer und wiederholen Sie das Senden der betreffenden Updates.

Auf drahtlose Komponenten übertragen

Firmware-Updates können Firmware für dazugehörige Funksystem-Komponenten enthalten. Bestimmte Systeme unterstützen die Aktualisierung von Funksendern, wenn diese in netzwerkfähige Ladestation eingelegt sind. Andere können über USB direkt mit Ihrem Computer verbunden werden. Diese Systeme können direkt mit Ihrem Computer verbunden und über die SUU aktualisiert werden.

Funksystem-Komponenten, die nicht über die SUU aktualisiert werden, nutzen Infrarotschnittstellen zum Senden der Updates vom Host-Gerät an die Komponenten. Zum Durchführen eines IR-Updates:

- Navigation: Wählen Sie im Menü des Host-Geräts die Option "Tx Firmware Update"
- Ausrichten: Richten Sie die IR-Ports beider Geräte so aufeinander aus, dass diese bis zur Beendigung des Updates (bis zu 50 Sekunden oder länger) unverändert bleiben
- Starten: Wählen Sie zum Beginnen der Übertragung "Tx Firmware Update"



Um weitere Informationen zur Aktualisierung von tragbaren Geräten zu erhalten, wählen Sie Ihr System aus:

Product Family	Portable Device Update Method
Microflex	Networked Charging Station
QLX-D	IR sync
ULX-D	IR sync
GLX-D / GLX-D Advanced	USB connection
PSM1000	IR sync
Axient	IR sync
Axient Digital	IR sync
KSE / SHA	USB connection

Fehlerbeseitigung

Nachfolgend sind einige der am häufigsten auftretenden möglichen Probleme bei der Nutzung der SUU aufgeführt. Falls das betreffende Problem hier nicht behandelt sein sollte, gehen Sie bitte auf Shure.com und wählen Ihre Region.

Verbundene Geräte werden nicht angezeigt

Alle Komponenten müssen eingeschaltet sein, alle physischen Verbindungen wurden überprüft.

Bei Geräten, die über Ethernet aktualisiert werden:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Sie am Computer den richtigen Netzwerk-Port (NIC) ausgewählt haben, der mit der Kabelverbindung zu Ihrer Shure Hardware übereinstimmt. In der SUU können Sie unter "Preferences>Network" den ausgewählten NIC anzeigen oder ändern.
- Wenn der korrekte NIC ausgewählt wurde, überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen Ihres Rechners. Stellen Sie sicher, dass die SUU als erlaubte Anwendung aufgeführt wird. Loggen Sie sich auf Ihrem Computer als Administrator ein, um vollständigen Zugriff auf Ihre Firewall-Einstellungen zu erhalten oder kontaktieren Sie Ihren IT-Administrator. Bei Firewall-Software von Drittanbietern befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Zugriff auf jede Instanz der Anwendung (es können mehrere Instanzen möglich sein).

Tipp: Sollten Sie einen Warnhinweis erhalten, der die SUU blockiert, markieren Sie entsprechend die Kästchen, um Zugang für alle Netzwerke zu erlauben (Domain-Netzwerke, private Netzwerke und öffentliche Netzwerke).

3. Einige Systeme benötigen Power over Ethernet (PoE), um erkannt zu werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk PoE bereitstellt oder verwenden Sie einen PoE-Injektor.

SUU bleibt im Suchzustand "discovering..." stecken

Wenn bei einem Gerät im Tab "Update devices" dauerhaft "Discovering..." angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer und die Shure Hardware mit demselben Subnetz verbunden sind.

Modell-spezifische Anweisungen für den Zugriff auf das Netzwerkmenü und die Konfiguration von IP-Adressen finden sie auf Shure.com

Aktuelle Firmware-Version wird mit Sternchen angezeigt

Ein Sternchen neben der aktuellen Firmware-Version zeigt an, dass bei der auf dem Gerät installierten Firmware ein Problem besteht.

Update Devices	Firmware						
View devices on th	e network. Se	lect Send Updates to ser	nd the specified fi	rmware versions to	selected devic	es.	
					s	elect: None	• •
Device ID		*		Current version	Version t	o install	
🎟 Microflex \	Wireless 8 Ch	annel Audio Network	k Interface			(1)	∇
MXWANI8-Roor	n1			3.1.0	• -		
Microflex \	Wireless 8 Ch	annel Access Point Tr	ransceiver			(1)	∇
APT-Room1				3.1.0	• -		
Microflex \	Wireless 4/8	Channel Networked (Charging Statio	n		(1)	$\mathbf{\nabla}$
MXWNCS8-H				3.1.0*	• -		

Falls Sie das System nicht auf eine neue Version updaten können, versuchen Sie die aktuelle Version erneut zu installieren. Dies kann mehrere Versuche erfordern. Wenn die aktuelle Version korrekt installiert wurde, können Sie ganz normal auf die neuere Version aktualisieren.